

軟水器のパフレット



軟水器本体 横 360×幅 200×高さ 495mm

	
3週間に一度ほどここに食塩を入れてイオン交換樹脂についたカルシウム分を洗浄します	上部のコントローラーを回し、食塩水吸引・順洗・逆洗を切り替えます
設置方法	
	
シャワーホースの元	現在お使いのシャワーホースを外す
	
機器本体からのホースを接続します	ホースのもう一方を機器に接続します

	
<p>付属のシャワーヘッド用ホースを機器本体に接続し、今お使いのシャワーヘッドをホースに接続してください</p>	<p>以上で接続完了です。</p>

再性の方法 通水する水は常温で行います

	
<p>塩を初回 1kg,次回より 700 g 投入。 JT の並塩がおすすめ</p>	<p>排水ホースを接続します。</p>
	
<p>コントローラーを BACKWASH に合せ 1 分通水します。</p>	<p>BRINE&SLOW R. に合せ少量ずつ水を 10 分ほど流します。</p>

	
再度 BACKWASH に合せ 1 分間濯ぎをしてください。その後、FAST RINSE に合せ 2 分ほど濯ぎをしてください	濯ぎが終わりましたら、再生終了です SERVICE に合せ、通常使用してください。

浴室軟水器仕様

サイズ	横 360×幅 200×高さ 495mm
主要材質	FRP・イオン交換樹脂
接続口径	給水口・出水口 シャワーホース 呼び 13 1/2G 排水口 内径 10~12 ミリホース
重量	約 8kg
使用温度	5~45℃
使用可能水圧	0.15~0.6Mpa
イオン交換樹脂名	Purolite C-100E ※1
イオン交換樹脂量	約 5 リットル
軟水生産量	約 6000 リットル ※2 硬度 40 で使用した場合
最大軟水流量	15 リットル/分 ※3
再生時食塩使用量	初回 1Kg/回、以後 400g~700g/回
再生方法	Up-flow 方式

※1 ピュロライト C100E は食品級高純度プレミアムグレードです。

※2 再生間隔は実測 4000~5500 リットルです。

※3 硬度 40 の水道水で硬度 0 を確認しています。

※直接水のかからないところへの設置をお薦めいたします。もし、直接水のかかるところに設置する場合は、上部カバーの隙間から水が再生用食塩水タンクに入ってくるのを防ぐために軟水器の上にビニールを被せてください。

販売 エコショップ ecomo

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西 5-16-12

TEL : 03-3868-2963 FAX : 03-3868-3113

代表 木内茂二